


VC-B10U 快速安装手册


1. 安装与连接

▼ 软体视讯会议-连接PC




▼ 软体视讯会议-安装于显示器

1. 接上USB连接线
2. 拉开支架，将支架旋钮对齐VC-B10U锁孔后，将旋钮锁紧




3. 支架放至电视上方，调整角度后将旋钮锁紧即可固定不滑落



▼ 软体视讯会议-安装于墙面

1. 使用配件螺丝将支架锁固于墙面
2. 接上USB连接线，将旋钮锁紧即可固定不滑落



2.DIP SWITCH 设定说明

2.1 System Switch



设定(Setting)	功能说明
DIP 1	电源频率 OFF : 60Hz / ON : 50Hz
DIP 2	Bulk / ISO Mode OFF : Bulk Mode / ON : ISO Mode