

VC-USB系列快速安装手册 **Lumens**TM

www.Lumens.cn

⚠ 重要

* 請啟用您的保固：<http://www.lumens.com.tw/cn/support.php>。

* 最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至LumensTM 網站下載：
<http://www.lumens.com.tw/cn/support.php>。

* 为确保可以成功安装，请务必遵循以下步骤完成安装。


1. 我想要將攝像機安裝於桌面

1.1 安裝注意事項

- ▼ 请将机台安装于平坦的桌面
- ▼ 搬运时，勿用手抓取摄像机镜头
- ▼ 请勿用手转动摄像机镜头，不当的转动可能会导致摄像机故障


1.2 安装步骤

- ▼ 可直接将摄像机放置于平坦的桌面、以确保机器俯仰／平移时的操作。



1.3 与MAC电脑连接

- ▼ 如使用Mac OS X 10.10及以下版本，
请将摄像机底部之DIP Switch-DIP4
调拨为ON。



1.4 DIP SWITCH说明

	一般使用
	ISO Mode时使用
	电压频率60Hz
	电压频率50Hz